

# ENFORCER®

## SM-226LQ / SM-226L-3Q

### Overhead Door Magnetic

### Contacts

### Manual



SECURITY  
**UL** Type: S  
49J5  
LISTED  
SM-226LQ only

### Features:

- Operating voltage: 12~24 VDC
- 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" (70mm) Gap for overhead doors
- Adjustable to fit most door-channel widths
- 24" (61cm) Armored wire leads
- Reed switch has deactivated rhodium on gold under-plating
- SM 226LQ For closed-loop circuits
- SM-226L-3Q For open or closed-loop circuits
- Mounting bracket included
- Limited lifetime warranty

### Parts List:


1x	Contact Switches	1x	Manual
1x	Magnet with bracket		

### Installation:

*Please read manual before the installation.*

1. Mount the contact on the floor near the bottom of the door. Ensure that the contact switch is in a safe location away from equipment interference and near where the magnet will be when the door is closed.
2. Run the armored cable out of the way. Run two wires from the alarm control panel and connect to the two wires extending from the cable armor.
3. Mount the magnet on the roll up door so that it will trigger the contact when the door is closed. Be sure that the gap between the contact and magnet does not exceed 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" (70mm).

**NOTE:** Contact and magnet must be installed on the protected side of the door.



**LIFETIME LIMITED WARRANTY:** This SECO-LARM product is warranted against defects in material and workmanship while used in normal service for the lifetime of the product. SECO-LARM's obligation is limited to the repair or replacement of any defective part if the unit is returned, transportation prepaid, to SECO-LARM. Under no circumstances will SECO-LARM be responsible for any costs or charges for removal, installation, or reinstallation. This Warranty is void if damage is caused by or attributed to acts of God, physical or electrical misuse or abuse, neglect, repair, or alteration, improper or abnormal usage, or faulty installation, or if for any other reason SECO-LARM determines that such equipment is not operating properly as a result of causes other than defects in material and workmanship. The sole obligation of SECO-LARM, and the purchaser's exclusive remedy, shall be limited to repair or replacement only, at SECO-LARM's option. In no event shall SECO-LARM be liable for any special, collateral, incidental, or consequential personal or property damages of any kind to the purchaser or anyone else. This lifetime limited warranty is for products sold and installed in the United States and Canada. For all other countries the warranty is 1 (one) year.

**NOTICE:** The SECO-LARM policy is one of continual development and improvement. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change specifications without notice. SECO-LARM is also not responsible for misprints. All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners. Copyright © 2019 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved.

## SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606  
Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800

Website: [www.seco-larm.com](http://www.seco-larm.com)  
Email: [sales@seco-larm.com](mailto:sales@seco-larm.com)



ML\_SM-226Lseries\_190206\_ML.docx

# ENFORCER®

## SM-226LQ / SM-226L-3Q

### Contactos Magnéticos de

### Puerta Sobre-Cabeza

### Manual



SECURITY  
**UL** Type: S  
49J5  
LISTED  
SM-226LQ  
solamente

### Características:

- Voltaje operando: 12~24 VCC
- Brecha de 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" (70 mm) para puertas basculantes
- Ajustable para adaptarse a la mayoría de los anchos de canal de puerta
- 24" (61cm) conductores de cable blindado
- El interruptor de láminas ha desactivado el rodio en el revestimiento inferior de oro
- SM 226LQ para circuitos cerrados
- SM-226L-3Q Para circuitos de circuito abierto o cerrado
- Soporte de montaje incluido
- Garantía limitada de por vida

### Lista de partes:


1x	Interruptores de contacto	1x	Manual
1x	Imán con soporte		

### Instrucciones de instalación:

Por favor lea el manual antes de usar el equipo.

1. Monte el contacto en el piso cerca de la parte inferior de la puerta. Asegúrese de que el interruptor de contacto esté en un lugar seguro lejos de la interferencia del equipo y cerca de donde estará el imán cuando la puerta esté cerrada.
2. Ejecutar el cable blindado fuera del camino. Pase dos cables desde el panel de control de la alarma y conéctelos a los dos cables que se extienden desde la armadura del cable.
3. Monte el imán en la puerta enrollable de manera que dispare el contacto cuando la puerta esté cerrada. Asegúrese de que la separación entre el contacto y el imán no exceda las 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" (70 mm).

**NOTA:** El contacto y el imán deben instalarse en el lado protegido de la puerta.



**GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA:** Este producto SECO-LARM está garantizado contra defectos en materiales y mano de obra mientras se usa en servicio normal durante toda la vida útil del producto. La obligación de SECO-LARM se limita a la reparación o reemplazo de cualquier pieza defectuosa si la unidad se devuelve, con el transporte prepago, a SECO-LARM. Bajo ninguna circunstancia, SECO-LARM será responsable de los costos o cargos por la desinstalación, instalación o reinstalación. Esta garantía es nula si el daño es causado o se atribuye a actos de Dios, mal uso físico o eléctrico, abuso, negligencia, reparación o alteración, uso incorrecto o anormal, o instalación defectuosa, o si, por cualquier otra razón, SECO-LARM determina que dicho equipo no funciona correctamente como resultado de causas distintas a defectos en el material y la mano de obra. La única obligación de SECO-LARM, y el remedio exclusivo del comprador, se limitará a la reparación o reemplazo únicamente, a opción de SECO-LARM. En ningún caso, SECO-LARM será responsable por cualquier daño personal o de propiedad especial, colateral, incidental o consecuente de cualquier tipo al comprador o cualquier otra persona. Esta garantía limitada de por vida es para productos vendidos e instalados en los Estados Unidos y Canadá. Para todos los demás países, la garantía es de 1 (un) año.

**AVISO:** La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios. Copyright © 2019 SECO-LARM U.S.A, Inc. Todos los derechos reservados.

**SECO-LARM® U.S.A., Inc.**

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606  
Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800

Website: [www.seco-larm.com](http://www.seco-larm.com)  
Email: [sales@seco-larm.com](mailto:sales@seco-larm.com)

  
**PITSW1**

ML\_SM-226Lseries\_190206\_ML.docx